



<p>INPUT (NÚMEROS BRANCOS):</p> <p>1. Voz sem fio cantor 1 (Shure Beta SLXD24/B58-G58)</p> <p>2. Voz sem fio cantor 2 (Shure Beta SLXD24/B58-G58)</p> <p>3. Voz Baixista (Shure SM58)</p> <p>4. Voz Teclado (INTERNA - Shure SM58)</p>	<p>5. Baixo (Direct Box)</p> <p>6. Chocalho (Shure SM57)</p> <p>7. Repique (Shure Beta57a)</p> <p>8. Surdo 3ª (Shure Beta56a)</p> <p>9. Surdo 1ª (Shure Beta52a)</p> <p>10. Caixa (Shure Beta57a)</p> <p>11. Guitarra (Senheiser E906)</p> <p>12. Teclado L (Direct Box)</p> <p>13. Teclado R (Direct Box)</p>	<p>=====</p> <p>=</p> <p>OUTPUT (NÚMEROS PRETOS):</p> <p>1. Side L</p> <p>2. Side R</p> <p>3. Monitor chão 1</p>	<p>4. Monitor chão 2</p> <p>5. Monitor chão 3</p> <p>6. In Ear Cantor 1</p> <p>7. In Ear Cantor 2</p> <p>8. In Ear Baixista</p> <p>9. Fone Chocalho (Powerplay)</p> <p>10. Fone Repique(Powerplay)</p> <p>11. Fone Surdos (Powerplay)</p> <p>12. Fone Caixa (Powerplay)</p>	<p>13. Fone Guitarra (Powerplay)</p> <p>14. Fone teclado (Powerplay)</p>
--	--	--	---	--